# Profinet 通讯模块

技术手册 HA030101020

与 DC900 V3.8 版软件匹配



©版权所有昆山科瑞艾特电气有限公司

严格保留所有权利。未经**昆山科瑞艾特电气有限公司**书面许可,不得将本文件的任何部分存储在检索系统中,或以任何形式或通过任何方式发送给非 **昆山科瑞艾特电气有限公司**雇佣的人员。尽管已尽一切努力确保本文件的准确性,但可能有必要在不另行通知的情况下进行修改或更正遗漏。**昆山 科瑞艾特电气有限公司**不承担由此造成的损坏、伤害或费用。

# 目录

目录

RS485 通讯模块

不列机机	C ▲ _ 立旦帙占	I 1
	● 〕 四付点	I 1
•	● 通讯协议	1
安装		2
	• PROFINET 通讯模块	
	• LED 指示灯	
配置 PR	OFINET 通讯模块	
•	• 配置调速器	
•	• 通讯端口参数设定	
	_	
配置 PLC	C	4
•	• PROFINET 映射参数表	
PROFIN	IFT 诵讯	
	<ul> <li>● 配置先骤</li> </ul>	
	<ul> <li>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</li></ul>	6
	<ul> <li>◆ 生成 GSD 文件</li> </ul>	8
	<ul> <li>▲名切川</li> </ul>	0 8
	- 新田王江/20/1	

#### 页码

# PROFINET 通讯模块

# 系统概述

## 产品特点

PROFINET IO 通讯协议转换卡 100Mbit, 全双工, 电气隔离 2KV 电隔离双端口以太网接口 网络状态和模块化指示灯 每个方向上总共有 256 字节的循环 I/O 数据 最多 64 模块 提供 GSD XML 文件和 GSD 配置软件 匹配于: DC900 系列直流调速器 软件版本 3.8 或者更高

## 通讯协议

### PROFINET 通讯协议

PROFINET 由 PROFIBUS 国际组织(PROFIBUS International, PI)推出,是新一代基于 工业以太网技术的自动化总线标准。

#### 警告!

安装前,确保调速器和所有接线已电气隔离,且不会被其他人员无意中"通电"。

断开电源后等待5分钟,然后再操作系统的任何部分或从调速器上卸下盖子。

您可以通过 PLC 连接到一个或多个连接此模块的 DC900 调速器,可以创建调速器网络。 将此通信模块直接插入 DC900 直流调速器调速器的正面,它会将 DC900 调速器的信息转换为 PROFINET 信号,以便与 PLC 共享信息。

接线非常简单-所有连接均为安全超低电压信号。

我们建议您将接地端子连接系统大地。



两个 RJ45 以太网插座,可单独或同时使用。仅支持使用 PROFINET 认证的线缆,使用 RJ45 插拔端子。

# LED 指示灯

该模块有四个 LED 和网口指示灯,提供有关"电源状态"、"接收"、"传输"和"运行"的诊断信息。

LED 名称	LED 闪烁	调速器状态
电源	常亮	指示 PROFINET 通讯卡供电正常
Rx	闪烁	指示正"接收"数据
Tx	闪烁	指示正将数据发出
Run	闪烁	当模块运行工作时,指示灯以1 秒的周期闪烁
図口	闪烁	当网口接上网线并工作时,网 口指示灯闪烁



# 配置 PROFINET 通讯模块

### 配置调速器

注: PROFINET 通讯模块只能在 3.8 或更 高版本的调速器上进行配置。

使用前必须配置通讯。

可以通过按键和液晶在"串口通讯" 菜单下进行配置。 如果使用上位机软件配置,配置软件 必须在 2.1 版本以上,配置选项在 "Main Port 1"的模块内。

	Main PORT P1	
f)	RS485 9600 BAUD RATE 0 GROUP ID (GID) 0 UNIT ID (UID) DISABLED 6 CHANGEBAND (BIN) 0% CHANGEBAND (BIN) 0% TRUE ENAGEREPORT 1 REPLY DELAY TRUE ENABLED EVEN PARITY 0 OPTION ADDRESS 0 OPTION VERSION	

## 通讯端口参数设定

通讯设定可连接到电脑通过上位机软件或直接通过键端进行设置。

首先进入"串口通讯"菜单下的"主端口",在"使能"设定"→真",在"波特率"参数 选择"→9600"或"→19200",在"选项卡地址"里设定地址号,在"奇偶校验"里选择 "→偶校验"(此处必须选偶校验),在"模式"里选"→RS485"协议。





PROFINET 模块可以通过参数表对参数进行访问

## PROFINET 映射参数表

			只读寄	
	ParameterName	参数名	存器	
0	P1 PORT BAUD	P1 口波特率	40000	1
1	SPEED DEMAND	速度给定	40001	
2	SPEED SETPOINT	速度设定	40002	
3	SPEED FEEDBACK	速度反馈	40003	
4	laDmd UNFILTERED	电流给定未滤波	40004	
5	CURRENT DEMAND	电流给定	40005	-
6	IaFBK UNFILTERED	电流反馈未滤波	40006	
7	FIELD DEMAND	励磁给定	40007	
8	FIELD I FBK	一 励磁电流反馈	40008	
9	HEALTH WORD	故障字	40009	
10	Digital Input 1	C6	40010	
11	Digital Input 2	C7	40011	
12	Digital Input 3	C8	40012	
13	Option Address	P1 通讯地址号	40013	050
14	F03OK High	F03 正常次数高位	40014	8.90
15	F03OK Low	F03 正常次数低位	40015	
16	F03Error High	F03 异常次数高位	40016	
17	F03Error Low	F03 异常次数低位	40017	
18	F06OK High	F06 正常次数高位	40018	
19	F06OK Low	F06 正常次数低位	40019	
20	F06Error High	F06 异常次数高位	40020	
21	F06Error Low	F06 异常次数低位	40021	
22	F16OK High	F16 正常次数高位	40022	
23	F16OK Low	F16 正常次数低位	40023	
24	F16Error High	F16 异常次数高位	40024	
25	F16Error Low	F16 异常次数低位	40025	
26	空			
27	空			
28	空			
29	空			
30	空			
31	空			
32	空			

			读写保 持寄存	
	ParameterName	参数名	器	
33	Save Request	保存配置	40033	
34	AUX ENABLE	辅助使能	40034	
35	AUX START	辅助运行	40035	
36	Speed Setpoint1	速度输入1	40036	
37	POS. I CLAMP IN	正电流钳位	40037	
38	NEG. I CLAMP IN	负电流钳位	40038	
39	Min Speed INPUT	最小速度输入	40039	
40	DEMULTIPLEXER	跳闸分路器	40040	
41	Minilink VALUE1	模拟中转1	40041	1
42	Minilink VALUE2	模拟中转 2	40042	
43	Minilink VALUE3	模拟中转3	40043	
44	Minilink VALUE4	模拟中转 4	40044	
45	Minilink VALUE5	模拟中转 5	40045	A AV
46	Minilink VALUE6	模拟中转6	40046	
47	Minilink VALUE7	模拟中转7	40047	
48	Minilink VALUE8	模拟中转8	40048	
49	Minilink VALUE9	模拟中转9	40049	
50	Minilink VALUE10	模拟中转 10	40050	
51	Minilink VALUE11	模拟中转 11	40051	
52	Minilink VALUE12	模拟中转 12	40052	
53	Minilink VALUE13	模拟中转 13	40053	
54	Minilink VALUE14	模拟中转 14	40054	060
55	LOGIC1	逻辑中转1	40055	100
56	LOGIC2	逻辑中转 2	40056	
56	LOGIC3	逻辑中转 3	40057	
56	LOGIC4	逻辑中转 4	40058	
56	LOGIC5	逻辑中转 5	40059	
56	LOGIC6	逻辑中转 6	40060	
56	LOGIC7	逻辑中转 7	40061	
56	LOGIC8	逻辑中转 8	40062	



## **PROFINET** 通讯

#### 配置步骤

- 1. 通过 "PROFINET 网关配置软件" 配置 PN 卡设备的设备名称、串口参和 RTU 通道。
- 2. 根据配置数据,生成GSD文件。
- 3. 在 PLC 软件里面导入并安装生成的 GSD 文件。
- 4. 把 PROFINET 卡组态到 PLC 上,就可以通过 PLC 的 IW 空间和 QW 空间来访问 RTU 设备的寄存器了。

读取 MODBUS-RTU 的示意图:



写 MODBUS-RTU 寄存器示意图:



#### 设备地址

PROFINET 卡缺省不具备 IP 地址,按照谁使用谁分配 IP 的原则来获取 IP 地址。比如电脑 要配置 PROFINET 卡,电脑就必须给 PROFINET 卡分配一个 IP 地址。给 PROFINET 卡设备 分配 IP 地址的办法有两种:

- 选择和PROFINET 卡连接在同一个局域网的电脑网卡,点击 PROFINET 网关配置软件的搜 索按钮,PROFINET 网关配置软件会先给 PROFINET 卡设备分配一个 IP 地址,再向 PROFINET 卡发送搜索命令,这样 PROFINET 卡就可以和 PROFINET 网关配置软件通讯 了。
- PROFINET 卡和PLC 组态时,在 PLC 软件里面先给这个 PROFINET 卡设备指定一个 IP 地址, PLC 组态完成后, PLC 会根据 PN 卡组态时的名称, PLC 就会把配置给这个 PROFINET 卡的IP 地址分配给它,然后再和它通讯。
- 注:上面两种方法同时只能使用一种,比如和 PLC 组态后,就不要再使用指定网卡搜索 PROFINET 卡,使用 PROFINET 网关配置软件给 PROFINET 卡设备分配 IP 地址了。 否则电脑会重新给 PROFINET 卡设备分配 IP,造成 PLC 和 PROFINET 卡通讯失败。 PLC 和 PROFINET 卡组态后,采用 LAN All Adapter 模式搜索。

3称 <dc9< th=""><th>×000</th><th></th><th></th><th>基本配置</th><th>Profin</th><th>et网关 N</th><th>IODBUS-TC</th><th>P/IP地址</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></dc9<>	×000			基本配置	Profin	et网关 N	IODBUS-TC	P/IP地址						
	IP地址	MAC地址	连挂	RTU#2	RitRija 3	00			PROFINE	断网关闭机	H. Enable			
	192.168.0.5	C2:80:00:06:41:93	Loc	1110,22	#3#314 <u>3</u> . 0	RTU串	コ参数	<u>ا</u>	明PN实时数	加流断线重	连 Disable	•		
=+					COM类型	波特率	数据位	停止位	検验位	采样间隔	端口 通讯模式	ť		
	STWILLING DAS			COM1:	RS485	▼ 9600	<b>▼</b> 8	<b>▼</b> 1	<ul> <li>Even</li> </ul>	▼ 50	RTU/M	aster 👻		
				COM2:	RS485	▼ 9600	• 8	- 1	<ul> <li>NULL</li> </ul>	<b>▼</b> 5	RTU/M	aster 👻		
			_	允许	COM	站号	MODBU	5/RTU命令	,	寄存器地	地 数里	名称	实时写	PN在线轮询
				Enable	COM1	2	H03 Rea	d Hold Re	egisters	0	6	2读寄存器	Disable	Enable
				Enable	COM1	2	H10/16 \	Vrite Regi	sters	35	6	2写寄存器	Disable	Enable
					1	/	参数配置	】: 03只读 10/16	寄存器 写寄存器	地通	址参见 讯表格	]		
					站号道	重讯地址	E							
	m		F											
完成			_											
000	卡列表			G	SDML名称:	dc900	4	成GSDM		打开路径	导出CSV	从CSV导入	删除	新加

通过搜索命令,搜索到局域网的 PROFINET 卡后,需要通过读取命令把 PROFINET 卡的参数从设备里面读取回来。

读取回来的参数可以从 PROFINET 网关配置软件的配置界面的右侧查看到。如果对这 些参数修改后, 需要重新更新到 PROFINET 卡里面,并且重新启动 PROFINET 卡后生效。

PROFINET 卡的操作基本上可以通过右键菜单来完成。

件网络工	具										
当前设备名称	前设备名称 <dc900></dc900>										
名称	IP地址	MAC地址	连挂 RTU								
dc900 	192.168.0.5	读取       人设备>         更新<到设备>          重新启动设备          读取软件版本          读取端口映射表          更新端口映射表          更新端口映射表          更新WEB<<到设备          读取<从文件>          保存<到文件>          通过MAC地址更認          更新设备补丁          显示设备调试信息          修改设备密码	从设备> 到设备> ;> 、设备> 2备参数 收设备IP 数据								



# 生成 GSD 文件

根据 PROFINET 卡的配置, 生成相应的 GSD 文件。

RTU超	时时间: 30	0					F 启用	PROFIN IPN实时	ET進 I数打	M网关闭输出 I流断线重连	Enable Disable	• •		
	COM类型	波特率		数据位		停止	<u>ک</u>	校验位		采样间隔隙	口 通讯模	试		
COM1:	RS485 •	9600		8	•	1	•	Even	•	50	RTU/	Master -		
COM2:	RS485 •	9600	٠	8	•	1	•	NULL	-	5	RTU	Master 👻		
允许	COM	站号	M	ODBU	s/R	TU合	令			寄存器地址	数里	名家	实时写	<b>PN</b> 在线轮
Enable	COM1	2	н	03 Rea	ad H	Hold	Reg	isters		0	6	2读寄存器	Disable	Enable
								/	/	/				
									参	见RTU通讨	用参数表	Ę		
						1	14	主成GS	SD	文件			添加或删	徐通讯参数
		4-000						- M ) [	17		-		nnin (	][

### 命名规则

PROFINET 卡命名注意事项如下:

- 1. 不能以数字开头
- 2. 不能包含下划线(\_)等特殊符号
- 3. 不能以port开头命令
- 4. 尽量用小写(避免和 PLC 的命名规则冲突)
- 5. PN卡的名称必须和PLC组态里面的名称一致,PLC会通过这个名称来配置PN卡的IP 地址

络	文件 网络 ]	[具		
	当前设备名称	<dc900></dc900>		
HM 连接 🔽 品 关系 🔡 🖫 🖽 🕕 🔍 🛨	古称	IP地址	MAC地址	连打
	dc900	192.168.0.5	C2:80:00:06:41:93	Loc
PLC_1				

## 数据更新时间

如果PLC组态的IO设备较多,出现看门狗超时的情况,可以通过配置更新时间来处理。 一般建议如下:

- Smart 200系列PLC的数据更新时间设置为16毫秒或者32毫秒,看门狗设置为3次。
- S1200系列PLC的数据更新时间设置为8毫秒~32毫秒,看门狗次数设置为3次。
- S1500系列PLC的数据更新时间设置为8毫秒~32毫秒,看门狗次数设置为3次。

博图软件设置数据更新时间的界面如下:



